




BLACK&DECKER®































Destinația de utilizare

Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru tunderea şi finisarea marginilor de gazon şi pentru cosirea ierbii în spaţii restrânse. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Instrucțiuni de siguranță

Avertisment! Atunci când utilizați aparate alimentate de la rețeaua electrică, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale și deteriorare a materialelor.

- Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
- Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.

Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.

- Utilizaţi întotdeauna ochelari sau vizoare de protectie.
- Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze aparatul.
- Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
- ♦ Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este folosit în apropierea copiilor.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
- ♦ Acest aparat nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
- ♦ Utilizați acest aparat numai în condiții de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
- Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea aparatului.
- Nu scufundaţi aparatul în apă.
- Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
- Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
- Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor sau a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate ştecherul din priză.

Siguranţa terţilor

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/miscare.
- Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
- Afectarea auzului.
- Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: - prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF.)

După utilizare

- Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
- Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză şi direcţie.

Inspecția și reparațiile

- Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificaţi dacă există componente rupte sau orice altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
- Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparaţii.
- Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

Utilizarea unui cablu prelungitor

Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestui aparat (consultaţi specificaţia tehnică). Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber şi trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm² de până la 30 m fără a afecta performanţa produsului. Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru trimmerele electrice de tuns iarba

Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să se rotească după ce motorul este oprit.

- Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea adecvată a aparatului.
- Înainte de utilizare, verificaţi pentru a depista semne de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul de alimentare şi pe cablul prelungitor. În cazul în care un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectaţi-l imediat de la reţeaua electrică principală. NU ATINGEŢI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA ALIMENTAREA.
- Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- Purtaţi pantofi duri sau cizme pentru a vă proteja picioarele.
- Purtați pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
- Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă traseul de tuns iarba este lipsit de beţe, pietre, sârme şi orice alte obstacole.
- Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală, cu firul de tăiat aproape de sol. Nu porniţi niciodată aparatul în altă poziţie.
- Deplasaţi-vă încet atunci când utilizaţi aparatul. Aveţi grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă şi alunecoasă.
- Nu lucraţi pe pante abrupte. Lucraţi transversal pe pante, nu în sus şi în jos.
- Nu traversaţi niciodată alei sau străzi din pietriş cu aparatul în funcţiune.
- Nu atingeţi niciodată firul de tăiat în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Nu aşezaţi aparatul pe jos până când firul de tăiat nu s-a oprit complet.
- Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de fir de tăiat. Nu utilizaţi niciodată fir metalic sau fir de pescuit.
- Fiţi atenţi să nu atingeţi lama de tăiat a firului.
- Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de firul de tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia cablului.
- Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă de firul de tăiat, mai ales atunci când porniţi motorul.
- Înainte de a utiliza aparatul şi după orice fel de impact, verificaţi aparatul pentru a depista semnele de uzură sau deteriorare şi reparaţi-l dacă este necesar.
- Nu operaţi niciodată aparatul dacă acesta prezintă apărători deteriorate sau dacă nu are apărătorile montate.
- Aveţi grijă să evitaţi vătămările cauzate de orice dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea firului aparatului. După prelungirea unui fir nou de tăiat, readuceţi întotdeauna aparatul în poziţia normală de funcţionare înainte de a-l reporni.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu prezintă reziduuri.
- Nu utilizaţi trimmerul de tuns iarba (marginile gazonului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de elementele de tăiat.

Etichetele prezente pe aparat

Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:



Citiţi manualul înainte de utilizare.



Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în timpul utilizării acestui aparat.



Țineți persoanele și animalele la o distanță de cel puțin 6 m față de zona de lucru.



Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate ridicată.

Siguranța electrică



Acest aparat prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.

Descriere

Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

- 1. Întrerupător de pornire/oprire
- 2. Mâner
- 3. Opritor cablu
- 4. Intrare alimentare
- 5. Måner secundar
- 6. Tub
- 7. Cârlige depozitare
- 8. Buton de reglare
- 9. Apărătoare
- 10. Lama firului de tăiat
- 11. Fir de tăiat
- 12. Carcasă bobină
- 13. Ghidaj margine
- 14. Capăt

Asamblare

Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată de la priză.

Ataşarea tubului pe capăt (fig. A)

- Aliniaţi clapeta dreptunghiulară a tubului (6) cu locaşul de pe capăt (14).
- Introduceţi tubul în capăt şi împingeţi până când face clic.

Ataşarea mânerului la tub (fig. B)

 Aliniaţi clapeta pătrată a tubului (6) cu locaşul de pe mâner (2). Introduceţi tubul în mâner şi împingeţi până când face clic.

Montarea apărătorii (fig. C)

- ♦ Scoateţi şurubul (15) din capăt.
- Poziţionaţi apărătoarea pe unealtă conform ilustratiei.
- Apăsaţi ferm apărătoarea (9) până când face clic.
- ♦ Fixaţi apărătoarea cu ajutorul şurubului.

Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apărătoarea nu este montată corespunzător.

Deblocarea firului de tăiat

În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa bobinei.

 Îndepărtaţi banda care fixează firul de tăiat (11) pe carcasa bobinei (12).

Conectarea uneltei la reţeaua principală (fig. D)

- Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor adecvat la intrarea de alimentare (4).
- ♦ Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
- ♦ Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.

Pentru unitățile cablate direct: Înainte de conecta ștecherul la priza electrică, asigurați-vă că acest cablu trece prin opritorul de cablu.

Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber.

Utilizare

Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.

Setarea uneltei în modul tuns sau finisare margini (fig. E - G)

Unealta poate fi utilizată în modul tuns, conform ilustraţiei din fig. F sau în modul de finisare a marginilor pentru a tunde iarba care depăşeşte conturul marginilor de gazon şi rondurile de flori, conform ilustraţiei din fig. G.

Modul tuns (fig. E şi F)

Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie în poziția ilustrată în fig. F. În caz contrar:

- Apăsaţi butonul de reglare (8).
- Rotiți capătul (14) în timp ce eliberați butonul.
- Atunci când capătul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.

Notă: Tubul se va roti într-o singură direcție.

Modul finisare margini (fig. E şi G)

Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de tuns trebuie să fie în poziția ilustrată în fig. G. În caz contrar:

- Apăsaţi butonul de reglare (8).
- Rotiţi capătul (7) în timp ce eliberaţi butonul.
- Atunci când capătul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.

Notă: Tubul se va roti într-o singură direcție.

Pornirea și oprirea

- Pentru a porni unealta, apăsaţi maneta de declansare (1).
- Pentru a opri unealta, eliberaţi maneta de declansare.

Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi maneta de declanşare în poziţia pornit.

Sfaturi pentru utilizarea optimă

Generalități

 Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă uscată.

Tunderea ierbii

- Tineţi unealta conform ilustraţiei din fig. F.
- Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
- Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape, începând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
- ◆ Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de plantele delicate.
- Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi sarcina.

Finisarea marginilor

Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini mai late de 50 mm.

- Nu folosiţi unealta pentru a crea margini. Pentru a crea marginile folosiţi o cazma specială.
- Dirijaţi unealta conform ilustraţiei din fig. G.
- Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi uşor unealta.

Montarea unei bobine noi de fir de tăiat (fig. H - J)

Bobina cu un singur fir de tăiat (fig. H)

Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6481).

- Ţineţi clapetele (16) apăsate şi scoateţi capacul bobinei (17) din carcasă (12).
- ♦ Scoateţi bobina goală (18) din carcasă.
- Îndepărtați murdăria și iarba rămasă pe capacul și carcasa bonei.
- Luaţi bobina nouă şi desfăşuraţi aproximativ 9 cm de fir de tăiat.
- ◆ Treceţi firul de tăiat prin ochi (19).
- Împingeţi bobina pe axul de antrenare (20) şi rotiţi-o puţin până când se aşează. Asiguraţi-vă că firul de tăiat nu este prins sub bobină şi că iese cu aproximativ 9 cm din carcasă.
- Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile din carcasă.
- Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic pe poziţie.

Avertisment! Dacă firul de tăiat depășește lama de tăiat (10), tăiați-l astfel încât să ajungă până la lamă.

Bobina cu două fire de tăiat (fig. I şi J)

Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanții Black & Decker (nr. piesă A6441). Sunt

disponibile, de asemenea, casete complete conţinând o bobină cu fir de tăiat (piesa nr. A6488).

- → Ţineţi clapetele (21) apăsate şi scoateţi capacul bobinei (22) din carcasă (12).
- ♦ Scoateţi bobina goală (23) de pe capacul bobinei.
- Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi carcasa bonei.
- Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în protuberanţa de pe capacul bobinei. Rotiţi uşor bobina până când se aşează.
- Desfaceţi capătul unui fir de tăiat şi introduceţi firul printr-unul din ochiuri (24). Firul ar trebui să iasă aproximativ 9 cm din capacul bobinei.
- Desfaceţi capătul celuilalt fir de tăiat şi introduceţi firul prin celălalt ochi. Firul ar trebui să iasă aproximativ 9 cm din capacul bobinei.
- Aliniaţi clapetele (21) de pe capacul bobinei cu orificiile de ieşire (25) din carcasă.
- Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic pe poziţie.

Avertisment! Dacă firele de tăiat depăşesc lama de tăiat (10), tăiați-le astfel încât să ajungă până la lamă.

Înfăşurarea unui fir nou de tăiat pe o bobină goală (fig. K - O)

Puteți înfășura un fir nou de tăiat pe o bobină goală.

Bobina cu un singur fir de tăiat (fig. K şi L)

Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6170 (25 m) şi A6171 (40 m)).

- Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicatiilor mentionate anterior.
- Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
- Introduceţi 2 cm de fir de tăiat într-unul din orificiile
 (26) din bobină, conform ilustraţiei.
- Îndoiţi firul de tăiat şi ancoraţi-l în fanta în formă de L (27).
- Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată de săgeată (28). Asiguraţi-vă că înfăşuraţi firul în mod ordonat si în straturi. Nu îl intercalaţi.
- Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge la adâncituri (29), tăiaţi-l. Lăsaţi firul să iasă aproximativ 9 cm din bobină şi ţineţi un deget pe acesta pentru a-l fixa.
- Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior pentru a fixa bobina pe unealtă.

Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca Black & Decker.

Bobina cu două fire de tăiat (fig. M - O)

Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6440).

- Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicațiilor menţionate anterior.
- Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
- Înfăşuraţi mai întâi un fir nou pe partea superioară a bobinei:
 - Introduceţi 2 cm de fir de tăiat într-unul din fantele (30) din secţiunea superioară a bobinei, conform ilustraţiei.
 - Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată de săgeată (31). Asiguraţi-vă că în-

- făşurați firul în mod ordonat și în straturi. Nu îl intercalati.
- Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge la adâncituri (32), tăiaţi-l.
- Introduceţi temporar firul în fantele (33) de pe o parte a bobinei, conform ilustraţiei.
- Repetaţi procedura de mai sus pentru al doilea fir de tăiat din secţiunea inferioară a bobinei. Poziţionaţi firul în fantele neutilizate (33).
- Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior pentru a fixa bobina pe unealtă. Nu uitaţi să eliberaţi firul de tăiat din fantele de fixare (33).

Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca Black & Decker. Asiguraţi-vă că există fir de tăiat în ambele secţiuni ale bobinei.

Înlocuirea ştecherului de alimentare de la rețeaua principală de energie (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la rețeaua principală de energie:

- Eliminaţi în siguranţă priza veche.
- Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din priza nouă.
- Conectati conductorul albastru la borna neutră.

Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.

Depanare

Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii Black & Decker local.

Avertisment! Înainte de a continua, deconectati unealta.

Aparatul funcționează încet

- Verificaţi dacă carcasa bobinei se poate mişca nestingherit. Curăţaţi-o dacă este necesar.
- Verificaţi ca firul de tăiat să nu iasă mai mult de 11 cm din carcasa bobinei. În acest caz, tăiaţi-l astfel încât să ajungă doar până la lama de tăiat.

Alimentarea automată cu fir nu funcționează

- Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul bobinei din carcasă.
- Trageţi firul de tăiat până când iese 11 cm din carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe bobină, instalaţi o nouă bobină de fir de tăiat conform indicaţiilor menţionate anterior.
- Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile de ieşire din carcasă.
- Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic pe poziţie.
- Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l astfel încât să ajungă până la lamă.

Dacă alimentarea automată cu fir nu funcţionează sau dacă bobina este blocată, încercaţi următoarele sugestii:

Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.

- Scoateţi bobina şi verificaţi dacă maneta se poate mişca liber.
- Scoateţi bobina şi desfăşuraţi firul de tăiat, apoi înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indicaţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi bobina conform instrucţiunilor.

Întreţinerea

Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei/aparatului şi de curăţarea în mod regulat.

Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:

- Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
- Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi apoi opriţi unealta.
- Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
- Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă/aparat şi de pe încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs.



Colectarea separată a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.

Black & Decker pune la dispoziție o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă

a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.

Specificație tehnică

		GL280	GL301	GL315
		TIP 2	TIP 2	TIP 3
Tensiune de intrare	Vc.a.	230	230	230
Putere absorbită	W	300	300	320
Viteză în gol	min ⁻¹	10.000	10.000	10.000
Greutate	kg	2,2	2,2	2,2

		GL337 TIP 2	GL350 TIP 3
Tensiune de intrare	Vc.a.	230	230
Putere absorbită	W	320	350
Viteză în gol	min ⁻¹	10.000	10.000
Greutate	kg	2,2	2,2

Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu EN 786: = 4 m/s², incertitudine (K) = 1,5 m/s²,

Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR



GL280/GL301/GL315/GL337/GL350

Black & Decker declară că aceste produse descrise în "specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 60335-1, EN 60335-2-91

2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L ≤ 50 cm, Anexa VIII KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Olanda

Nr. identificare autoritate notificată: 0344

Nivel de putere acustică conform cu 2000/14/CE (Articolul 12, Anexa III, $L \le 50$ cm):

 L_{WA} (putere sonoră măsurată) 95 dB(A) incertitudine (K) = 3 dB(A)

 L_{WA} (putere sonoră garantată) 96 dB(A) incertitudine (K) = 3 dB(A)

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black & Decker.

Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
31/03/2010

Nr. solicitare brevet în Marea Britanie: 059745,6

Specif. solicitare proiect Comunitatea Europeană 340385-0001 și 339544-0001

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negliientei;
- Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente;
- S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.

Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru


www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black & Decker şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk



GL280 - GL301

TYP.

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar





GL315 - GL337- GL350

TYP. 2 - 3

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar

